



NDB



Беспроводные звонки Navigator серии NDB — современные устройства подачи звукового и светового сигнала в жилых и нежилых помещениях. Конструкция позволяет легко установить их в любом помещении, быстро переместить при необходимости, настроить комфортную громкость и выбрать мелодию.

NDB-A-DC



- Работает без подключения к электросети
- Кнопку можно устанавливать на улице под укрытием, исключающим попадание влаги
- Для исключения ложных срабатываний рекомендуется устанавливать звонок в зоне отсутствия подобных аналоговых звонков

№	Артикул	Цвет корпуса	Радиус действия, м	Кол-во мелодий, шт	Кол-во уровней регулировки громкости	Тип элементов питания* Звонок/Кнопка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
1	NDB-A-DC01-1V1-WH	Белый	100	36	3	2xAA / 1x23A	1/60	4650074 61267 6
2	NDB-A-DC02-1V1-WH	Белый	100	36	3	2xAAA / 1x23A	1/60	4650074 61268 3

NDB-D-DC



- Работает без подключения к электросети
- Привязка до 5 кнопок одновременно
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Качественный высокочастотный динамик обеспечивает идеальное звучание

№	Артикул	Цвет корпуса	Радиус действия, м	Кол-во мелодий, шт	Кол-во уровней регулировки громкости	Качество звука, кол-во тонов	Тип элементов питания* Звонок/Кнопка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
1	NDB-D-DC01-1V1-S	Серый	150	18	5	Полифония, 25	3xAA / 1x23A	1/60	4650074 61271 3
2	NDB-D-DC02-1V1-S	Серый	120	25	3	Полифония, 16	3xAA / 1x23A	1/60	4650074 61272 0
3	NDB-D-DC03-1V1-B	Синий	120	25	3	Полифония, 16	3xAA / 1x23A	1/60	4650074 61273 7
4	NDB-D-DC04-1V1-WH	Белый	120	10	4	Полифония, 16	3xAA / 1xCR2032	1/60	4650074 61274 4
5	NDB-D-DC05-1V1-WH	Белый	120	10	4	Полифония, 16	3xAA / 1xCR2032	1/60	4650074 61275 1
6	NDB-D-DC05-1V2-WH	Белый	120	10	4	Полифония, 16	3xAA / 1xCR2032	1/40	4650074 61276 8
7	NDB-D-DC05-2V1-WH	Белый	120	10	4	Полифония, 16	3xAA / 1xCR2032	1/60	4650074 61277 5

NDB-D-AC



- Звонок работает от сети 230В, 50 Гц
- Кнопка модели AC01 не требует элементов питания
- Световая индикация звонка и кнопки (модель AC02)
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания

№	Цвет	Цвет корпуса	Радиус действия, м	Кол-во мелодий, шт	Кол-во уровней регулировки громкости	Качество звука, кол-во тонов	Тип элементов питания* Звонок/Кнопка	Степень защиты Звонок/Кнопка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
1	NDB-D-AC01-1V1-WH	Белый	150	29	4	Полифония, 16	230В, 50 Гц/не требует	IP20/IP47	1/60	4650074 61269 0
2	NDB-D-AC02-1V1-WH	Белый	150	29	4	Полифония, 16	230В, 50 Гц / 1x23A	IP20/IP54	1/60	4650074 61270 6

* Каждая кнопка поставляется в комплекте с батарейкой 23A/CR2032. Батареи типа AA/AAA в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.